

Thermomix Stufe**Umdrehung pro Minute****Bosch Cookit Stufe****Umdrehung pro Minute****Mixmesser**

Sanfrühren	40
Stufe 1	100
Stufe 2	200
Stufe 3	500
Stufe 4	1100
Stufe 5	2000
Stufe 6	3100
Stufe 7	4400
Stufe 8	5800
Stufe 9	7600
Stufe 10	10.200
Turbo	10.700

Universalmesser

5	60
6	100
7	200
10	500
15	1200
18	1800

Linkslauf

Sanfrühren	40
Stufe 1	100
Stufe 2	200
Stufe 3	500
Stufe 4	1100
Stufe 5	2000
Stufe 6	3100
Stufe 7	4400
Stufe 8	5800
Stufe 9	7600
Stufe 10	10.200

3D-Rührer

1 - 5 (Intervall)	60
6	100



www.cookit-kitchen.de

Rühraufsatz

Sanfrühren	40
Stufe 1	100
Stufe 2	200
Stufe 3	500
Stufe 4	1100

Zwillingsrührbesen

1	60
2	100
3	200
6	500

Ähre (Teig)**Automatikprogramme
Teige**

**Varomatemperatur =
120 Grad**

**Automatikprogramm
Dampfgaren**